

Паспорт изделия

Органайзер "XRAY"

0306

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Органайзер - 1шт.
Кронштейны - 2шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для установки потребуется: отвертка с наконечником TORX (торкс) T15.

1. Открыть багажник.
2. Снять верхнюю полку.
3. Выкрутить второй и третий винты крепления боковин под опорой полки багажника как показано на схеме. Выкручивается по два винта с обеих сторон.
4. Установить кронштейны как показано на схеме и закрепить их винтами, которые были вывернуты из этих мест ранее.
5. Установить органайзер на место установки полки таким образом, чтобы его широкая ниша была обращена во внешнюю сторону (к себе), а посадочные места органайзера установились в ловители кронштейнов.
6. Установить верхнюю полку сверху органайзера.

При эксплуатации снимать и снова устанавливать органайзер можно не убирая полку.

